



WiFi/BT Controller



Telepítési és használati útmutató

Tartalomjegyzék

Az eszköz leírása működése
Fő jellemzők3
Műszaki adatok3
A modul bekötése üzembe helyezése 4
A modul jelzései, funkciói
Mobil applikáció leírás 5
Modul kiválasztása 5
Új bluetooth
Párosított bluetooth
Web kapcsolat 6
Modul beállítása 6
Ikon létrehozása
Biztonsági beállítások
Szerviz7
Vezérlés internet eléréssel
Vezérlés Bluetooth-al
WEB applikáció leírás
Adatkezelés 12
A Gyártó felelőssége13

Az eszköz leírása működése

A WiFi/BT Controller-t modult elektromos kapuk és sorompók vezérlésére terveztük, de használható egyéb berendezések vezérlésére is, amelyeknek bemenete megfelel a termékünk kimeneti konfigurációjának.

A modul működési paramétereit a WiFi/BT Manager mobil applikáción keresztül lehet beállítani. Megfelelő beállítás után a modul WiFi és Bluetooth kapcsolaton keresztül is vezérelhető. Az applikációval lehet a

- modul paramétereit beállítani, módosítani (WiFi, szerver elérés, PIN kód),
- vezérlőikont létrehozni a telefonon,
- szerviz funkciót elérni (működési állapot, számlálók, térerő).

A vezérlőikon létrehozásakor meg lehet adni a vezérlés kapcsolatát (bluetooth vagy WEB), és a vezérlés idejét. Az ikon elindítja az applikációt és a beállított paraméterek alapján kapcsolódik a modulhoz és vezérli a kimenetét. Sikeres vezérlés esetén felugró ablakban jelzi a vezérlés végrehajtását. Hiba esetén dialógus ablak nyílik meg. Internetes kapcsolat esetén push üzenetet küld a szerver a modulnak.

A szerver eléréskor megadott email/jelszó párossal nem csak a vezérlés jogosultsága állítható be, hanem a gyártó által üzemeltetett <u>http://www.gsm0.eu</u> honlapra is be lehet jelentkezni. A honlapon az alábbi funkciók elérhetőek:

- új internetes felhasználó létrehozása,
- a felhasználó adataitnak módosítása,
- a felhasználó jogosultságának módosítása,
- felhasználó törlése,
- asztali internet eléréssel rendelkező vezérlőikon létrehozása,
- szerviz adatok lekérdezése (beállítások, eseménynapló, WiFi térerő, állapotszámlálók).

A modul internetes vezérlésre készült, ezért maximum 15 bluetooth kapcsolatot tud kezelni. Az internetes felhasználók mennyisége korlátlan.

Fő jellemzők

- Elektromos kapu, sorompó vezérlése
- Korlátlan internetes felhasználó
- Felhasználói jogosultságok
- Vezérlés hossz egyedi beállítása
- Programozás Bluetooth eléréssel
- Állapotlekérdezés Bluetooth vagy Internet eléréssel
- Vezérlésszámláló

Műszaki adatok

- Átviteli csatorna: WiFi/ Bluetooth
- Működési hőmérséklet: -20 °C +70 °C
- Tápfeszültség: 9-35 VDC, 24VAC
- Áramfelvétel (maximum): 200 mA @ 12 VDC
- Áramfelvétel (nyugalmi): 70 mA @ 12 VDC
- Kimenet: 30VAC 0,5A
- Méret: 50x70x37 mm
- Súly: 60 g

A modul bekötése üzembe helyezése

A modul bekötési vázlata a modul doboz tetejében megtalálható. A modul 9-35 VDC/DC vagy 24VAC tápfeszültségről működik. A stabil működéshez 1A tápegység szükséges. A modul potenciál független relé kimenetének terhelhetősége 30VAC 500mA.

Bekötés

Piros	Tápfeszültség
Fehér	
Sárga	Kimenet
Zöld	(NO)

A tápfeszültség bekötése egyenáram esetén is polaritás független.

Az elektromos vezérlés mellett a telepítőnek biztosítani kell a mechanikai nyitás lehetőségét is.

A modul jelzései, funkciói

Nyomógomb:

- rövid nyomás a modul újraindítása
- hosszú nyomás a modul beállításainak törlése (PIN kód, bluetooth kapcsolatok, WiFi kapcsolat)

LED-ek:

Kék - Bluetooth kapcsolat/működés

Zöld - Wifi kapcsolat/működés

Piros - Push kapcsolat/működés

A modul bekapcsoláskor a kék, zöld, piros LED-ek egyszerre felvillannak, majd futófényként egymás után. Ha nincs beállítva WiFi, akkor 4-szer fut le a fénysor, majd a kék marad égve. Ha a kék villogni kezd, a modul Bluetooth kapcsolattal elérhető. Ez 10 percig tart. Utána csak a párosított eszközök tudják a modult elérni.

Ebben a 10 percben kell az applikációt elindítani, majd párosítani a modult és elvégezni a WiFi beállításokat.

A beállítás után a modul automatikusan újra indul és megpróbál a beállított WiFi hálózatra kapcsolódni. A modul 20-szor próbálkozik kapcsolódni a beállított hálózathoz. Ha sikeres, akkor felgyullad a zöld LED. Ezután a push rendszer kapcsolódik, ha ez is sikeres, akkor a piros LED is világítani kezd. Végül a bluetooth-ot bekapcsolása következik. Elérhetőség esetén a kék LED villog. Majd 10 perc után mindegyik LED kialszik és csak kommunikáció idejére villannak fel, illetve a kék aktív bluetooth kapcsolat esetén folyamatosan világít.

Ha nem sikerült a WiFi hálózatra feljelentkezni, akkor a modul újra indul, mintha nem lenne beállítva WiFi kapcsolat. Így lehetőség van a beállítások módosítására.



Mobil applikáció leírás

A WiFi/BT Manager applikációval konfigurálható a vezérlő eszköz, és a vezérléshez szükséges ikon hozható létre. A vezérlés történhet internet (WIFI, mobil internet) vagy bluetooth kapcsolaton keresztül. A vezérléshez a program egy egyedi ikont hoz létre, amely paramétereinek beállításában segít a program.

A szoftver engedélyt kér a tárhely használatához, hogy a kezelési utasítást le tudja menteni, valamint a bluetooth használatához a helymeghatározási engedélyt igényli (Android 6.0-tól szükséges).

Az applikációt a Google play-ben tudja letölteni. A szoftver a GSM_prg kulcsszóval található meg a legegyszerűbben:



Modul kiválasztása

A program indulása után ki kell választani azt a modult, amelyet beállítani vagy vezérelni szeretnénk. A főmenüben három lehetőségből kell választatunk:

- 1. Új bluetooth
- 2. Párosított bluetooth
- 3. Web kapcsolat

A fenti választás után megjelenő listából lehet a modult kiválasztani. Ezután lehet az internet elérést beállítani, a beállítást módosítani, a vezérléshez szükséges ikont létrehozni vagy a szervíz funkciót elérni.



Új bluetooth

Ebben az esetben a telefon el kezdi keresni az elérhető Wifi bluetooth eszközöket, és egy listát ad eredményül, azokról modulokról, amelyek még nincsenek párosítva a telefonhoz. A lista adott elemére nyomva el lehet végezni bluetooth párosítást. A modul PIN kódja alapértelmezetten 1234, amely később megváltoztatható.

Keresés közben a progressbar-ra nyomva, a keresés leáll.

Párosított bluetooth

Ebben az esetben a telefon kilistázza a vezérléshez használható bluetooth eszközöket amelyek már párosítva vannak. A listából választható ki a modul.

Web kapcsolat

A megfelelő e-mail, jelszó páros megadása (egy korábban már regisztrált email cím) után a hozzá tartozó már web-es kapcsolattal rendelkező modulok listája jelenik meg. Ha az adott felhasználóhoz csak egy modul tartozik, akkor azonnal az ikon létrehozása lap jelenik meg. Itt csak internetes ikon hozható létre.

Modul beállítása

A modul beállítására akkor van szükség, ha az interneten keresztül szeretnénk vezérelni. Ehhez szükséges a helyi WIFI hálózat nevének (SSID) és jelszavának beállítása, valamint az interneten létrehozott adatbázis hozzáféréshez e-mail és jelszó megadása. A felszerelési hely a "Web kapcsolat" menüpontban segít a listából való kiválasztásban, valamint az ikon létrehozásakor ez az alapértelmezett név. A WiFi bekapcsolása jelölőnégyzet bejelölésére a telefon lekérdezi a modul által látható WiFi hálózatokat és térerőket. Az eredménylistából választható ki a WiFi hálózat. Új keresés indításhoz a pipát ki és be kell jelölni. Ezt követően ki kell tölteni a szükséges adatokat.

	🖇 📶 78% 🗎 9:05
×	×
🗹 wifi bekapcsolva	
SSID:	
Jelszó:	
E-mail:	
Jelszó:	
min 6 karakter	
Felszerelési hely:	
4	

SSID: A Wifi hálózat neve

Jelszó: A kiválasztott Wifi hálózat jelszava

Email: felhasználói emal cím

zárja a programot.

Jelszó: email címhez tartozó jelszó

Az adatok kitöltése után a gombbal kell elküldeni a modulnak a beállításokat. Ezután a gombbal lehet az ikon létrehozás felületre átlépni. Az vissza lép egy ablakot, hosszú nyomásra

Ikon létrehozása

Az ikon létrehozásához meg kell adni az ikon nevét, a vezérlés időtartamát, majd a kapcsolat típusát. Internetes kapcsolat esetén szükséges a telepítéskor, vagy utólag a szerveren beállított email és jelszó páros. Ezután az ikon képét kell

kiválasztani és a gombra nyomva az ikon létrejön az első üres pozícióba, amely áthelyezhető.

Az - re hosszan nyomva a program bezárható.



Biztonsági beállítások

Ebben a menüben a modul bluetooth párosításához szükséges PIN kódot és a WiFi hálózat beállításait lehet módosítani.

PIN kód változtatás után a modulból törlődnek az eddigi bluetooth kapcsolatok. Minden bluetooth-os kapcsolat kérni fogja az új PIN kódot. A **WiFi keresés**-re nyomva a telefon lekérdezi a modul által látható WiFi hálózatokat és térerőket.

A megfelelő adatok megadása után a	gombbal lehet elküldeni a modulnak az új beállításokat.
Mindkét esetben a modul újraindul. Az	vissza lép egy ablakot, hosszú nyomásra zárja a programot.

Szerviz

A nyomógomb hatására a telefon bluetooth kapcsolaton keresztül megpróbál csatlakozni a modulhoz. Sikeres kapcsolat esetén megjeleníti a modul beállításait és státuszait.

Státuszok:

Wifi: be van-e kapcsolva a wifi funkció

Wifi connect: kapcsolódik-e a WiFi hálózathoz

Server connect: kapcsolódik-e a szerverhez

Push ready: kapcsolódik-e a push rendszerhez

WiFi set good: a jelenlegi beállítás működik-e

A bluetooth kapcsolat során a WiFi kapcsolat megszakad. Ezért a megjelenő státuszok csak a bluetooth kapcsolat elején tartalmaznak elemezhető adatokat

A gombra nyomva megjelenik a relé számláló, az üzemóra, relé határérték, számláló határérték. A határértékek kezelésére a web felület ad lehetőséget. Az összes funkciót a felső menüsor balra görgetésével érhetjük el. A 🔚 gombra nyomva megjelennek a modul működési számlálói:

modul start - modul indulás; modul restart - nyomógombra indulás

wifi connect, push connect, bluetoth connect

push command, bluetooth command, server command - ha nincs push

wifi disconnect, push disconnect

A gombra nyomva megjelennek a modul beállításai és státuszai.

• **TEST** - kimenetvezérlés

TellSystem

- RSSI pillanatnyi térerő(ez negatív szám). Ha már megszakadt a WiFi, akkor üres.
- **SSID** elérhető WiFi hálózatok
- VISIBILITY ON/OFF bluetooth elérhetőség bekapcsolása/kikapcsolása, hogy új telefonnal lehessen összekapcsolni a modult.
- **RESTART** újraindítás
- WIFI ON/OFF WiFi bekapcsolás/kikapcsolás

Az vissza lép egy ablakot, hosszú nyomásra zárja a programot.

Vezérlés internet eléréssel

A létrehozott ikonra nyomva, ha van internet kapcsolat - ez lehet mobil internet vagy WIFI - akkor kapcsolódik a telefon a szerverhez és a vezérlőnek elküldi a parancsot. A telefon a küldést jelzi. Ha sikerült a vezérlés, akkor a **Parancs végrehatva** üzenetet kapjuk. Ha a **Parancs tárolva** üzenetet kapjuk, akkor a kapuvezérlő nem érhető el push üzenettel, ekkor kb. 1 perc múlva fogja megkapni a parancsot. Ha a **A modul nem érhető el** üzenetet kapjuk, akkor a kapuvezérlő leszakadt a WIFI hálózatról.

Vezérlés Bluetooth-al

A létrehozott ikonra nyomva, a bluetooth bekapcsol (ha kell). Ha a telefon a modul Bluetooth hatósugarán belül van, akkor összekacsolódnak és a parancs végrehajtódik. Ha sikerült a vezérlés, akkor a *Parancs végrehatva* üzenetet kapjuk. A program kikapcsolja a bluetooth-t, ha az indításkor nem volt bekapcsolva.

WEB applikáció leírás

A gyártói web oldal a <u>ww.gsm0.eu</u> címen érhető el. A webfelületre a mobil applikációban megadott e-mail/jelszó párossal lehet belépni.

gin	x + mented and the 1 All		
-)→ ሮ ŵ	🛈 🔏 www.gsm0.eu	🗵 ★	II\ ⊡ ⊘ ≡
	English •		
	emait		
	password.		
	Login		



A bejelentkezés után, a jogosultságnak megfelelő modulok listája jelenik meg néhány alapvető adattal. A lenyíló menüben lehet az oldal nyelvbeállítását megváltoztatni. Az oldal nyelve belépést követően is megváltoztatható

WiFi Gate 🗙 🕇	and the second se	Construction of Management		×
← → ♂ ŵ	www.gsm0.eu/php/gate_list.php	••• (9 tr 🛛 🖉	≡
∩ ②		Ĩ	Magyar 💌 Felhasználó : <u>gate@gsn</u> Időzár : 19:57	<u>n0.eu</u>
WiFi Gate				
<u>Vezérlés</u>	<u>Megnevezés</u> †↓	<u>Utolsó beielentkezés időpontia</u> †↓	Müveletek	
out1	Teszt 692f	2019-01-09 15:19:14	🌣 🔧	

A bejelentkezés után a jogosultságnak megfelelő modulok listája jelenik meg néhány alapvető adattal. Az fikonra kattintva mindig visszatérhetünk erre a listása. A fikon a súgót jeleníti meg. A ikonra kattintva ki lehet lépni a programból. Ha ezt nem tennénk meg, akkor a rendszer 20 perc inaktivitás után automatikusan kiléptet.

WiFi Gate 🗙 🕇	and the second se	A DECISION	- 0
← → ♂ ☆	₩ www.gsm0.eu/php/gate_list.php	•••	⊡ ☆ II\ ⊡ ⊘ ≡
▶ 0			Magyar • Felhasználó : <u>gate@gsm0.eu</u> Időzár : 19:57 🔁
WiFi Gate			
<u>Vezérlés</u> ⊥	Megnevezés†J	Utolsó bejelentkezés időpontja†↓	Müveletek
out1	Teszt 692f	2019-01-09 15:19:14	🗢 📉

A vezérlés oszlop Likonjára kattintva a modul vezérelhető. A parancs elküldésekor felugrik egy ablak, tájékoztatásul a parancs elküldéséről.

WiFi Gate × +							
← → ♂ ŵ	www.gsm0.eu/php/gate_list.	ohp			90%		∧ ⊡ ⊘ ≡
₫ 0		Parancs elküldve.			×	Magyar 👻 Felhasznál	i : gate@gsm0.eu lőzár : 19:55 🔁
WiFi Gate			ОК				
<u>Vezérlés</u> i	Megne	vezėstį		<u>Utolsó bejelentkezés időpontja</u> †∔		Műveletek	
out1	Teszt 6921		2019-01-09 15:50:07				

A rendszer 1 másodperc után vizsgálja, hogy jött-e válasz a modultól. Ha igen, akkor a Parancs végrehajtva üzenet jelenik meg, ha nem akkor a Parancs végrehajtása nem sikerült.

A modul részletes adatai a műveletek oszlop 🔯 ikonra kattintva érhető el a szerviz funkciók a 🖄 ikonnal.

Az adatlapon lehet módosítani a modul megnevezését, a kimenet megnevezését, új asztali parancsikont létrehozni-módosítani, új felhasználót létrehozni-módosítani.

WiFi Gate Részletek 🗙 🕇		-										б х
(←) → C' ŵ	③ & www.gsm0.eu/php/gate_form.	php?mqttID=41&perm	nission=63						90%	⊚ ☆	lir\ 🖽	⊚ ≡
10										Magyar	 Felhasználó : gate@g Időzár : 19:3 	1 <u>sm0.eu</u> 38 🔁 🗉
WiFi Gate Részletek 🔞												
Megnevezés: Teszt 692f Azonosító: b4e62d96692f												
Kimenetek:												
Vezérlés 0	Megne	vezés 🖸			Saját megnevezés O			Jogosultság 🖸			Műveletek	
	out1		Garazs					1			+ 🖊	
URL.k:												
e-mail O	Kimenet	Meg	nevezés 🖸	Link		Vezérlési idő (mp)		Wifi korlát 🖸		Tiltás Օ	Műveletek	
panel@lala.hu	out1	Garázs		out1	10						🗖 🗖	
admin@gsm0.eu	out1	Garázs		aaaa	3							
Felhasználók: 🔁				~	,		~				Λ	
e-mail 🖸		Admin 🖸	Sze	erviz 💿		Wifi korlát 🖸		Vezérlő 🖸		м	űveletek	
panel@lala.hu											1	
gate@gmail.com								1				
gate@gsm0.eu	ĺ	1		V.				√		[1	
admin@gsm0.eu	i	\checkmark		1								
gate2@gsm0.eu	i											
L	,						,,					
Eseménynapló: 🛃												
Időpont		Felhasználó					Esemé	ıy				
2019-01-09 16:47:37	gate2@gsm0.ei	1	URL vezérlés	/ Parancs végreh	ajtva: Hello							
2019-01-09 16:47:23	gate2@gsm0.et	1	Parancs küld	és / Parancs végre	ehajtva: out1							
2019-01-09 15:51:15	gate@gsm0.eu		Parancs küldés / Parancs végrehajtva: out1									
2019-01-09 15:50:47	gate@gsm0.eu		Parancs küldés / Parancs végrehajtva: out1									
2019-01-09 15:27:01	gate@gsm0.eu		Parancs küldés / Parancs végrehajtva: out1									
2019-01-08 22:20:08	gate@gsm0.eu		Parancs küld	Parancs küldés / Parancs végrehajtva: 176.63.9.38							·	
💿 🖸 🖉 💽	赵 😭 💾 📳	🗾 🔟	🔄 🙊 🕹	. M 7	🧭 💝 🔰	🚳 💽		100		ни 🐚 🖸 💁	8. 🔮 🛎 10 🌆 🔶 👷	11:48 019.01.10.

A modul megnevezése a Gate Manager mobil applikációban telepítéskor megadott Felszerelési hellyel egyezik meg. Ha admin joggal rendelkezünk, akkor ezt a megnevezést lehet módosítani a *ikonnal*. Ha nem, akkor *saját megnevezést* adunk. Így a telepítő és a felhasználók eltérő névvel is azonosíthatják a modult.

A kimenetek listában az eszköz kimenetei szerepelnek. A 🗹 ikonnal a kimenet *saját megnevezés*-ét lehet módosítani, amellyel az adott kimenet funkcióját lehet pontosítani. Ehhez admin jogosultság szükséges.

Az asztali parancsikonok jellemzőit az **URL-k** lista tartalmazza. Új URL-t a kimenetek lista [±]ikonjára kattintva lehet létrehozni. A felugró űrlapon meg kell adni az URL nevét - ez jelenik meg az ikon alatt-, a vezérlés idejét, **Saját hálózat** figyelést, amely csak a modullal azonos IP címről érkező vezérlést engedélyezi.

A lista Link mezőjének asztalra húzásával lehet az asztali ikont elkészíteni. Ha ez nem működne akkor a kattintásra megnyíló külön lapról készíthető el az asztali ikon.

WiFi Gate Részletek 🗙 🕇		1.000		CANADA STREET.					- 0 - X -
(←) → C ² ⁽¹⁾ ⁽²⁾	🛈 🎤 🔏 www.gsm0.eu/	hp/gate_form.php?mqttID=41&permis	sion=2				90% ···	• ⊠ ☆	III\ 🖸 🥝 🗏
n 0				Új url hozzáadása		×		Magya	r • Feihasználó : gate@gmail.com Időzár : 15:28
WiFi Gate Részletek 🥳		URL elnevezése:							
Saját megnevezés: doboz Azonosító: b4e62d96692f	2	Vezérlési idő (mp):				<u>ب</u>			
Kimenetek:		Wifi korlát							
Vezértés 0	out1	Megr	Mégsem		Mentés		ság 🛛		Műveletek
URL-k:									
e-mail 0	Kimenet 0	Megnevezés 🔍	Link 0	Vezérlési idő (m	o) ©	Wifi korlát	0 (Til	ás O	Műveletek

felhasználó. A létrehozott email/jelszó páros a Gate Manager mobil applikációban is használható a Modul kiválasztás - WEB kapcsolat menüben, hogy korlátozott jogokkal vezérlőikont lehessen létrehozni a telefonon.



www.gsm0.eu/php/gate_form.php?mqttID=41&permission=63#

		×			
	Felhasználó:				
	Admin				
	Szerviz				
	Wifi korlát				
Megr	Vezérlés kimenet1				tság 🕕
	Jelszó:				<u></u>
Kimenet	Jelszó még egyszer:				rlát
t1					
t1		Mégsem	Mentés		
				Man árd X 🔿	
	Admin O Szerviz O			Vezerio 😈	

A listában a Zikonnal jogosultság módosítása, a 🗈 ikonnal jelszó módosítása végezhető el. A felhasználó törölhető a 🔲 ikonnal. A 🚺 ikon az aktuális felhasználót figyelmezteti, hogy ne törölje saját magát.

A legalsó lista az eseménynapló, amely 😫 ikonnal letöltése csv formátumban. Az eseménynapló oszlopainak értelmezése:

Dátum	A vezérlés kiadásának időpontja
Felhasználó	Milyen felhasználó névvel történt a vezérlés
Esemény:	A felületről történt a kimenet vezérlése, ami
Parancs küldés / Parancs végrehajtva: out1	meg is történt
Parancs küldés / Parancs végrehajtva: 176.63.9.38	Mobil telefonos vezérlés történt az
	176.63.9.38 IP címről, ami meg is történt
Parancs küldés / Parancs végrehajtása nem	Mobil telefonos vezérlés történt az
sikerült: 188.143.51.207	188.143.51.207IP címről, ami NEM sikerült
URL vezérlés / Parancs végrehajtva: out1	Out1 nevű URL vezérlés történt, ami meg is
	történt

A Sikonra kattintva - csak Szerviz jogosultság esetén - elérhető a modul szerviz oldala, ahol egyedi parancsokat lehet kiadni a modulnak, illetve a modul működésével kapcsolatos szerviz adatok jelennek meg.



NiFi Gate Service 🗙	+												Ø
€ → ଫ û	🛈 🔏 www.gsm0.eu/php/ga	te_service.php?mqttID+	418permission=35						F 90%	⊚ ☆		in co	ę
A @ İ										Magyar	 Felhasználó : Idi 	admin@ őzár : 19	48
iFi Gate Service 🤇	5 6 0 7												
egnevezés: conosító: ipus: rrzió: O trehozás időpontja: iolsó bejelentkezés időpontja: tolsó kiadott parancs időpontja	Teszt 6927 b4e62d966927 010 2018-09-09 21.49.51 2019-01-10 12.48.16 12 019-01-09 16.47.36	SSID: UPC IPv4: 176 IPv6 prefo:	26346441 63.9.38										
imláló: 💽 📋						Kimenel1							
018-11-21 10:55:58	305					MINCHELI						4	
tatisztika: 🕑 🕤	Modul restart Wa	connect	Push connect	Bluetoth connect	Push command	Bluetoott	h command	Server command	Wifi disconne	t Pi	ish disconnect		
15	18	15	15		5	205	4	0		1		-	
seménynapló: 💽 🔕					16								
	1970-01-01 01:00:08	цорот	OK.	VYIII	lok.	Server)OK	Pusn	push conn	csemeny		<u>_</u>	
	1970-01-01 01:00:08		Юк		ОК		not OK		change pu	sh setting			
1	1970-01-01 01:00:08		ОК		not OK		not OK		server con	nect ready			
	1970-01-01 01:00:05		ОК		not OK		not OK		wifi connec	1			
6	1970-01-01 01:00:00		not OK		not OK		not OK		program st	art			
5	1970-01-01 01:00:06		ОК		not OK		not OK		server con	nect ready			
4	1970-01-01 01:00:06		ЮК		not OK		not OK		wifi connec	1			
3	1970-01-01 01:00:00		not OK		not OK		not OK		program st	art			
2	1970-01-01 01:00:50		Inot OK		not OK		not OK		program st	art			
1	1970-01-01 01:00:40		Inot OK		Inot OK		not OK		change wif	setting			
0	1970-01-01 01:00:00		Inot OK		Inot OK		Inot OK		program st	art		-	
												(****)	

Ikonokok jelentése:

- Coldal újra töltés
- 🖸 átlépés az adatlapra
- ©üzemóra lekérdezése
- 2 pillanatnyi térerő
- 🖸 🔯 a modul bluetooth láthatóságának be/ki kapcsolása
- Swifi kikapcsolása akkor kell, használni, ha le akarjuk tiltani az internetes vezérlés lehetőséget
- C modul újraindítása
- 🚯 1. kimenet vezérlése
- Számlálók lekérdezése
- számláló adatok törlése az adatbázisból
- Cstatisztikai adatok lekérdezése
- 🕙 statisztikai adatok 0-zása a modulban
- eseménynapló lekérdezése
- eseménynapló törlése a modulból
- Ctérerőadatok lekérdezése
- térerő adatok törlése a modulból

Adatkezelés

Az applikációban megadott adatok kezelése.

A felhasználók a rendszert e-mail cím/ jelszó segítségével tudják használni, ezért a rendszer működtetéséhez szükséges ezeket megadni. A felhasználók adatkezeléshez való hozzájárulása a személyes adataik közvetett vagy közvetlen megadásával önkéntesen, egyértelműen és kifejezett hozzájárulás alapján megadottnak tekintendő. Az adatkezelés célja a rendszerhez történő hozzáférés és ezáltal használati jogosultság biztosítása a rendszert használni kívánó felhasználók számára.

A rendszer olvashatóan csak az e-mail címet tárolja, a jelszó és felszerelési hely titkosítással a gyártó szerveren. A modul memóriájában a személyes adatok közül csak a felszerelési hely tárolódik.

A személyes adatok a gyártó, telepítő kivételével harmadik személy által nem hozzáférhetők, akik a személyes adatokat bizalmasan, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelesek kezelni és harmadik félnek nem adhatják át azokat.

A Gyártó felelőssége

A Gyártó a rendszer működésével, használatával kapcsolatban - beleértve a hardver és szoftver rendeltetésszerű használatát is - bárminemű felelősséget a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vállal.

A Gyártó nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy:

- a felhasználó elveszíti, vagy eltulajdonítják a rendszer vezérlésére alkalmas eszközét vagy fent említett személyes adatait és ezzel illetéktelen személynek lehetősége nyílik ahhoz, hogy hozzáférjen a rendszerhez;
- a felhasználó egyszerű vagy könnyen feltörhető jelszót választ;
- a felhasználó szándékosan, jóhiszeműen, közvetlen vagy közvetett módon átadja a rendszer használatához szükséges személyes adatait vagy a vezérlésre alkalmas eszközét harmadik személynek.