



GVplay



A - Fali tartóelemek (a csavarok nem tartozéka a készüléknek); **B** - készülék felfüggesztése; **C** - Szintező; **1** - Tápkábel; **2** - Vezérlőkábel csatlakozása; **3** Csatlakozó a csőrendszerhez ; **4** - Kifújás; **5** - Tartály retesz; **6** - Tartály; **7** Led kijelző;