




4P481234-1E

Vezeték nélküli
LAN-csatlakozási adapter

<BRP069B41> <BRP069B42>
<BRP069B43> <BRP069B44>
<BRP069B45>

Szerelési kézikönyv



Honlap: app.daikineurope.com


- ◆ A specifikációk részleteit, a beállítási módokat, a gyakori kérdéseket, az eredeti megfelelőségi nyilatkozat másolatát és a jelen kézikönyv legújabb változatát a fenti honlapon találja.



- ◆ A Daikin Industries Czech Republic s.r.o. kijelenti, hogy a BRP069B41 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU és S.I. 2017/1206: Radio Equipment Regulations 2017 irányelv előírásainak.






Tartozékok

Ellenőrizze, hogy a következő tartozékok megtalálhatóak-e a csomagban.








Tartozékok



BRP069B43

(A) Vezeték nélküli LAN-csatlakozási adapter 	(B) Szerelési kézikönyv 	(C) Tartó 	(D) Vezetékköteg 	(E) Kábelrögzítő alappal 
(F) Kapcsolódoboz 	(G) Jel panel 			

BRP069B44

(A) Vezeték nélküli LAN-csatlakozási adapter 	(B) Szerelési kézikönyv 	(C) Tartó 	(D) Vezetékköteg 	(E) Kábelrögzítő alappal 
(G) Jel panel 				

BRP069B45

(A) Vezeték nélküli LAN-csatlakozási adapter 	(B) Szerelési kézikönyv 	(D) Vezetékköteg 
--	--	---

Biztonsági óvintézkedések

- ◆ Az útmutató eredeti szövege az angol nyelvű szöveg. Az egyéb nyelvű változatok az útmutató eredeti szövegének a fordításai.
- ◆ Az alábbiakban a dokumentációban használt piktogramok és jelzések jelentése látható.

Adja át a szerelési kézikönyvet az ügyfélnek a szerelés befejezése után.

- ◆ A légkondicionáló tesztüzemét a légkondicionáló szerelési kézikönyvében leírtak szerint végezze el.



A szimbólummal megjelölt készülékek védelmét dupla szigetelés biztosítja, és nem igényelnek biztonsági kapcsolatot az elektromos földeléssel.



Tilos



Kövesse az utasításokat



Figyelem

A következő helyzetek halálos vagy súlyos sérüléshez vezethetnek.

Felszereléskor:



- A felszerelést kérje a kereskedőtől vagy megfelelő szakembertől. (Áramütést vagy tüzet okozhat.)
- A felszerelés során kizárólag a tartozékokat és a megadott alkatrészeket használja. Mindenben tartsa be a szerelési kézikönyvben leírtakat. (Ennek hiányában az egység leeshet, áramütést vagy tüzet okozhat.)
- Az elektromos munkálatok végrehajtása során figyelembe kell venni a szerelési kézikönyv előírásait, valamint az adott ország elektromos huzalozásra vonatkozó szabályait és gyakorlati kódexét.
- Szereléskor mindig kapcsolja ki a tápellátást. (Az elektromos alkatrészek megérintése áramütést okozhat.) A rendszer főkapcsolója a kültéri egységnél található. A tápellátás kikapcsolásához kapcsolja ki a főkapcsolót.

Biztonsági óvintézkedések



Figyelem

A következő helyzetek halálos vagy súlyos sérüléshez vezethetnek.

Használatkor:



- Ne szerelje szét, módosítsa vagy javítsa az egységet.
(Tűzet, áramütést vagy sérülést okozhat.)
- Ne érjen a termékhez nedves kézzel.
(Áramütést vagy tűzet okozhat.)
- A terméket ne érje nedvesség, és ne használja fürdés, vagy hasonló, víz használatát igénylő tevékenységek közben.
(Áramütést vagy tűzet okozhat.)
- Ne használja a terméket orvosi berendezések, szívritmus-szabályozóval élő személyek, illetve defibrillátorok közelében. A termék keltette elektromágneses interferencia életeket veszélyeztethet.
- Ne használja a terméket automatikus vezérlésű eszközök, például automata ajtók vagy tűzjelzők közelében.
(Hibát okozhat a berendezések működésében, ami balesetet okozhat.)



- Azonnal húzza ki a légkondicionáló tápkábelét az áramforrásból, ha rendellenes szagot vagy hangot tapasztal, illetve ha a készülék túlmelegszik vagy füstöl.
(Tűzet vagy hibás működést okozhat.)
 - ◆ Kérje fel a kereskedőt a készülék kivizsgálására.
- Húzza ki a légkondicionáló tápkábelét, ha a terméket leejtették, vagy a burkolata sérült.
(Tűzet vagy áramütést okozhat.)
 - ◆ Kérje fel a kereskedőt a készülék kivizsgálására.

Biztonsági óvintézkedések



Vigyázat

A következő helyzetek kárhoz vagy testi sérüléshez vezethetnek.

Felszereléskor:



- Ne szerelje fel olyan helyre, ahol gyúlékony gázok szivároghatnak.
(Tűzveszélyt okozhat.)



- Fogja meg a konnektort, amikor kihúzza a tápkábelt.
(Máskülönben fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.)

Használatkor:



- Ne használja olyan helyen, ahol gyermekek könnyen hozzáférhetnek.
(Sérülést okozhat.)

- Ne használja a terméket mikrohullámú sütő közelében.
(Az ugyanis hatással lehet a vezeték nélküli LAN kommunikációra.)


Hulladékelhelyezési követelmények



- A terméken ez a szimbólum van feltüntetve. A szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé elhelyezni.
- Ne próbálja meg házilag szétszerelni a terméket: a légkondicionáló és az egyéb alkatrészek szétszerelését a vonatkozó helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően egy szakképzett szerelő tudja csak elvégezni.
- A terméket és annak elhasznált részeit csak speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni.
- A megfelelő hulladékkezeléssel megelőzheti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. További információkért forduljon a márkaképviselőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.

Fő alkatrészek

Vezeték nélküli LAN-csatlakozási adapter



Fő alkatrészek

Frekvenciatartomány:	2400 MHz–2483,5 MHz
Rádióprotokoll:	IEEE 802.11b/g/n
RF-csatorna:	1–11
Kimeneti teljesítmény:	0 dBm~18 dBm
ERP:	17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm (11n)
Tápellátás:	DC 14 V / 100 mA

RF-csatorna: Rádiófrekvenciás csatorna

ERP: Effektív kisugárzott teljesítmény

Alkalmazható beltéri egységek

A WLAN-adapter felszerelésével, illetve az alkalmazható egységekkel kapcsolatos további részleteket lásd:
app.daikineurope.com.



Figyelem

Szereléskor mindig kapcsolja ki a tápellátást. (Az elektromos alkatrészek megérintése áramütést okozhat.) A rendszer főkapcsolója a kültéri egységnél található.


1 Kiválasztás és a felszerelés helye

A WLAN-adaptert olyan helyen kell elhelyezni, ahol:

- Az adapter nincs kitéve közvetlen napsugárzásnak.
- Az adapter nincs hő- vagy gőzforrás közelében.
- Nincs a közelben motorolajgőz (ez lerövidítheti a beltéri egység élettartamát).
- Az adapter legalább 1 méter távolságra van a televízió- és rádiókészülékektől (az egység interferenciát okozhat a képpel és hanggal).
- A beltéri egység és a WLAN-adapter közötti távolság kisebb, mint a WLAN-kábel hossza.

2 Távolítsa el az adapter burkolatát (felső).

Távolítsa el a WLAN-adapter felső burkolatát.




3 Csatlakoztassa a tápkábelt a termékhez.

Csatlakoztassa a tápkábelcsatlakozót (fehér).

- ◆ Illessze a tápkábelt az adapter burkolatán (alsó) a nyílásba.



Csatlakoztassa a csatlakozót a hasonló színű aljzathoz.




Rögzítse a tápkábelt, és győződjön meg arról, hogy ne érje külső hatás a rendszert.

4 Az adapter burkolatának visszaállítása az eredeti állapotába.


Illessze össze a felső burkolat felső részét az alsó burkolat felső rögzítőkapcsával, és nyomja össze őket a doboz bezárásához.



Adapterburkolat (alsó) felső rögzítőkapcsa




Adapterburkolat (felső) felső rögzítőkapcsa



Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e rögzítve.

Rögzítse az adapter felső burkolatát a tartozékkészletben található 2 csavar segítségével.



5 Vezeték nélküli LAN-adapter felszerelése

BRP069B41/B45

A WLAN-adapter felszerelése a beltéri egységen belül.

A WLAN-adapternek a saját modelljére való felszerelésével kapcsolatos további részleteket lásd: app.daikineurope.com.

BRP069B42/B43/B44


A WLAN-adapter felszerelése a beltéri egységen kívül. A felszerelés kétféleképpen, egy A, valamint egy B módszerrel végezhető el.

■ A TÍPUS

A WLAN-adapter rögzítése a falra/egyéb felületre csavarok segítségével. Ebben az esetben a tartó rögzítéséhez nincs szükség a tartozékkészletben található kétoldalú ragasztószalagokra.

1. Rögzítse a WLAN tartóját a falra/felületre a tartozékkészletben található 2 csavar segítségével.
2. Csúsztatással helyezze be a WLAN-adaptert a tartóba.

A WLAN-adapternek a saját modelljére való felszerelésével kapcsolatos további részleteket lásd: app.daikineurope.com.



■ B TÍPUS


A WLAN-adapter rögzítése a falra/felületre kétoldalú ragasztószalagok segítségével. Ebben az esetben a tartó rögzítéséhez nincs szükség a tartozékkészletben található csavarokra.

1. Az alábbi ábrán látható módon helyezzen két darab, a tartozékkészletben található kétoldalú ragasztószalagot a tartó hátoldalára.
2. Rögzítse a WLAN tartóját a falra/felületre a kétoldalú ragasztószalagok segítségével.
3. Győződjön meg róla, hogy a tartó elég erősen van rögzítve a falra/felületre ahhoz, hogy elbírja a WLAN-adaptert.
4. Csúsztatással helyezze be a WLAN-adaptert a tartóba.

MEGJEGYZÉS


A WLAN-adapter kétoldalú ragasztószalaggal történő rögzítése előtt a fal/felület tisztítására és zsírtalanítására van szükség.

A WLAN-adapternek a saját modelljére való felszerelésével kapcsolatos további részleteket lásd: app.daikineurope.com



6 Működési ellenőrzés

Kapcsolja be a tápellátást, és ellenőrizze, hogy villog-e a terméken található [RUN] lámpa.



- ◆ Bekapcsoláskor mindig rögzítse az adapter burkolatát (felső).

A következőket az ügyfélnek kell biztosítania.

- ☐ Okostelefon vagy táblaszámítógép
(A minimális támogatott Android- és iOS-verziót a app.daikineurope.com webhelyen találja.)
- ☐ Internetkapcsolat és kommunikációs eszköz
(Modem/útelváltó vagy hasonló eszköz)
- ☐ Vezeték nélküli LAN hozzáférési pont
- ☐ [ONECTA alkalmazás] (ingyenes)

Telepítési módok a ONECTA alkalmazás alkalmazáshoz

Android telefonok esetén

- (1) Nyissa meg a [Google Play] áruházat.
- (2) Keresse meg a [ONECTA alkalmazás] alkalmazást.
- (3) A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

iPhone esetén

- (1) Nyissa meg az [App Store] áruházat.
- (2) Keresse meg a [ONECTA alkalmazás] alkalmazást.
- (3) A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Lásd a

app.daikineurope.com

oldalon a részletes szerelési utasításokat.

Hibaelhárítás

Az alábbi táblázat röviden leírja, miként kell kezelni a termék szerelése vagy a kapcsolat létesítése során adódó problémákat vagy bizonytalanságokat.

A további részleteket lásd a honlapon található gyakori kérdéseknél.

Ha ez történik	Magyarázat és tennivalók
Egyik LED sem ég	→ Próbálja meg az infravörös távirányítóval vezérelni az egységet. → Áramtalanítsa a légkondicionálót, majd indítsa újra. → Győződjön meg arról, hogy a LED-ek nincsenek letiltva az alkalmazásban. → Ellenőrizze a szerelést.
A WLAN adapter konfigurálása után az adapter nem látható az egységáttekintési képernyőn ("Kezdőképernyő").	→ Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az egység. → Ellenőrizze, hogy ég-e a RUN LED. → Ha az AP LED ég, tartsa lenyomva a MODE gombot két másodpercig a RUN üzemmódra való átváltáshoz. → Ha RUN LED villog, próbálja meg újból csatlakoztatni a WLAN adaptert a vezeték nélküli hálózathoz. Ügyeljen rá, hogy a WLAN adapter megfelelő távolságra legyen az útválasztótól (vezeték nélküli LAN hozzáférési pont). → Ha a RUN LED ég, győződjön meg róla, hogy az okostelefon vagy táblagép ugyanahhoz a vezeték nélküli LAN hálózathoz csatlakozik, mint a WLAN adapter.

Hibaelhárítás

Ha ez történik	Magyarázat és tennivalók
Ha közvetlenül próbál csatlakozni az adapterhez (AP mód), a WLAN adapter nem látható a telefon/táblagép elérhető Wi-Fi hálózatokat megjelenítő listájában.	→ Ha az AP LED nem ég, tartsa lenyomva a "MODE" gombot 2 másodpercig az AP üzemmódra való átváltáshoz. → Ha az AP LED villog, várjon, amíg folyamatosan világítani kezd (kb. 1 perc). A WLAN adapter indítása még folyamatban van. → Ha az AP LED ég, tartsa lenyomva a MODE gombot két másodpercig a RUN üzemmódra való átváltáshoz. Most váltson vissza az AP üzemmódra úgy, hogy ismét lenyomva tartja a MODE gombot két másodpercig. Ezáltal módosítható a WLAN adapter által használt vezeték nélküli csatorna. Ismételje meg, ha szükséges.
A fentiek egyike sem működik	→ A további részleteket lásd a következő webhelyen a gyakori kérdéseknél: app.daikineurope.com



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



4P481234-1E 2022.05